

Toner Brother, TN620 – TN650

Comment réinitialiser les cartouches de toner Brother (TN620 – TN650) pour effacer les erreurs de toner.

1. Éteignez l'imprimante et ouvrez le couvercle avant.
2. Appuyez et gardez l'appui sur le bouton "Go".
3. Allumez l'appareil tout en gardant l'appui sur le bouton "Go".
4. Lorsque les trois lumières LEDs sont allumées, relâchez le bouton "Go".
5. Appuyez sur la touche Go 2 fois et les trois lumières LEDs devraient se rallumées.
6. Appuyez sur la touche "Go" six fois.
7. Fermez le couvercle avant et le compteur du toner devrait être réinitialisé.